


# Produktdatenblatt

## BauderGREEN Sedum VM

### Vegetationsmatte



<b>Produktbeschreibung</b>	Vorkultivierte Vegetationsmatte auf Kokosfaserträger mit einer Mischung aus mindestens 6 Sedum-Arten/Sorten für Extensivbegrünungen.	
<b>Einsatzbereich</b>	Sofortige Deckung von extensiv begrünten flachen und geneigten Dachflächen sowie von windexponierten Bereichen, sonnige bis halbschattige Lagen	
<b>Artikelnummer</b>	7455 0060	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
<b>Vegetationscharakter</b>	-	besonders resistente und anpassungsfähige, überwiegend mit dickfleischigen Laubblättern ausgestattete, zumeist flachwüchsige, polsterbildende Sukkulenten, Blütezeitraum Mai-Juli
<b>Artenzusammensetzung</b>	-	mindestens 6 geeignete Sedum-Arten/Sorten aus folgender Auflistung: - Sedum acre 'Golden Carpet' - Sedum album - Sedum ellacombianum - Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' - Sedum forsterianum - Sedum hispanicum - Sedum hybridum 'Czar's Gold' - Sedum kamtschaticum - Sedum middendorffianum - Sedum montanum - Sedum reflexum - Sedum rupestre - Sedum selskianum 'Goldilocks' - Sedum sexangulare - Sedum spurium 'Coccineum' - Sedum spurium 'Summer Glory' - Sedum spurium 'Summer Snow' - Sedum spurium 'Voodoo' Die Zusammensetzung kann saisonal und regional variieren, dies stellt keinen Mangel dar.
<b>Deckungsgrad im Lieferzustand</b>	%	≈95
<b>Lieferform</b>	-	Rolle à 0,6 x 2,0 m (entspricht 1,2 m <sup>2</sup> )
<b>Dicke</b>	-	≈3 mm zzgl. Vegetationshöhe
<b>Gewicht</b>	kg/m <sup>2</sup>	trocken: ca. 15 (18 kg/Matte) wassergesättigt: ca. 20 (24 kg/Matte)

#### Verlegehinweise

BauderGREEN Sedum VM Vegetationsmatten auf plan abgezogenem Extensivsubstrat ausrollen und gut andrücken. Matten stumpf aneinanderstoßen, nicht überlappen oder dehnen. In Randbereichen passend zuschneiden.

Die Verlegung soll möglichst unmittelbar nach der Lieferung erfolgen, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden. Eine kurzzeitige Lagerung an kühler und schattiger Stelle ist möglich, direkte Sonneneinstrahlung ist unbedingt zu vermeiden. Folienverpackungen sind sofort nach der Anlieferung zu entfernen.

BauderGREEN Sedum VM Vegetationsmatten direkt nach der Verlegung mit mindestens 15 l/m<sup>2</sup>

# Produktdatenblatt

## BauderGREEN Sedum VM

### Vegetationsmatte



durchdringend wässern. Während der Einwurzelphase (in Abhängigkeit der Vegetationsperiode ca. 4-6 Wochen nach Verlegung) nach Bedarf durchdringend wässern, zwischen den einzelnen Bewässerungsgängen abtrocknen lassen.

#### Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter [www.bauder.de](http://www.bauder.de)